




Designérka Helena Chmelíková

PRECIOSA Candy™
111 01 363; 6 mm; 12 mm



*Preciosa Ornela Vám představuje perle
PRECIOSA Traditional Czech Beads™.*

Preciosa-Ornela.com



ČELENKA S PRECIOSA VOSKOVÝMI PERLEMI

Ta je
svatební

PRECIOSA

Ta je svatební

Z široké nabídky perlí PRECIOSA Tradition Czech Beads™ můžete využít perle s nápodobou přírodní perleti. Připravili jsme pro Vás čelenku ve svatebním odstínu v kombinaci s dvoudírkovou mačkanou perlí PRECIOSA Candy™. Vyberte si z řady odstínů, efektů i povrchů a doplňte slavnostní náladu.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA voskové perle (IM)

131 19 001; 4 mm;
02010/30000 bílá; 213 ks



PRECIOSA Candy™ (C6)

111 01 363; 6 mm;
02010/28701 alabastr duha; 10 ks



PRECIOSA Candy™ (C1)

111 01 363; 12 mm;
00030/28701 krystal duha; 1 ks



- čelenková kruhová obruč; vázací dráty
0,30 mm a 0,40 mm



- silonový vlasec 0,20 mm; nůžky; štípací
kleště; ploché kleště; pravítko



Obtížnost: ●●●●●

Technika: návlek, drátování

Postup:

1. krok:
Odstřípněte asi 1,5 m vázacího drátu 0,30 mm. Na konci umotejte pár otoček na hrotu kleští. Zajistí IM před vypadnutím. Navlékněte 46 ks IM.



2. krok:

Od konce čelenkové obruče odměřte asi 7,7 cm (můžete si jemně naznačit). Asi 15 cm od navlečených IM začněte drát omotávat. Nejdříve 4x omotejte samotný drát. Poté přisuňte asi 8 ks IM. V mezerách mezi nimi omotávejte drát. Přisuňte další IM. Takto pokračujte dokud IM nedojdou.



3. krok:

Omotávaný drát ještě 2x omotejte kolem drátu od IM a čelenkové obruče. Pak ještě 3x drátem omotejte pouze čelenkovou obruč. Odskrípnete z konce s IM zajišťovací otočky. Drát 5x provlékněte a omotejte mezi IM. Omotávaný drát rovněž provlékněte a omotejte 5x mezi IM, ale křížem přes konec drátu od IM. Přebytky odskrípnete.





4. krok:

Vyznačte si provlečením drátku nebo nitě mezi IM střed čelenky.



5. krok:

Odskrípnete asi 0,80 m vázacího drátu 0,40 mm. Od středu odpočítejte 4 ks IM. Drát provlékněte mezerou za 4 ks IM. Směrem dolů nechte přechýlat asi 15 cm drátu. Na druhý konec navlékněte 20 ks IM. Drát provlékněte mezerou za 5 ks IM. Vytvarujte kapku. U čelenkové obruče ji přimáčkněte. V horní části nechte rozšíření na C6. Omotejte kolem čelenkové obruče. Provlékněte mezeru za 6 ks IM. Nyní provlékněte mezeru za 7 ks IM, ale drát neomotávejte. Vedte ho předem, pod IM. Drát utahujte pomocí plochých kleští.






7. krok:
Drát za 12 **IM** omotejte kolem čelenkové obruče a provlékněte mezerami mezi **IM** 4x. Počáteční konec drátu omotejte a provlékněte 3x.





8. krok:
Vytvořte i druhou stranu.



6. krok:
Navlékněte 18 ks **IM**. Omotejte v mezerách nejdříve kolem čelenkové obruče, poté předem a tvarujte podobně jako v 5. kroku. Navlékněte 16 ks **IM**. Omotejte a vytvarujte. Navlékněte 14 ks **IM**. Omotejte a vytvarujte. Navlékněte 12 ks **IM**.

9. krok:
Vyplňte rozšířené části kapek **C6**. Připevňte je pomocí vlasce do mezer mezi **IM**. Navlékněte **C6**. Obtočte vlascem mezeru. Vraťte se do **C6**. Druhou stranu vlasce také obtočte v opačné mezeře. Oba konce vlasce svažte dvěma uzly. Jeden znovu provlékněte **C6**. Opatrně uzel zatažením za vlasce vtáhněte do dírk. Odstrihněte.



10. krok:
Pomocí vázacího drátu spojte sousední kapky. Střed drátu omotejte jednou v mezeře mezi **IM**. Veďte oba konce k sousední kapce a omotejte každý konec ještě jednou v protější mezeře. Od středu. Největší kapku omotejte mezi 5. a 6. **IM** a druhou kapku mezi 6. a 7. **IM**. Druhou mezi 4. a 5. **IM** s třetí mezi 5. a 6. **IM**. Třetí mezi 3. a 4. **IM** se čtvrtou mezi 4. a 5. **IM**. Nakonec čtvrtou i pátou v mezeře mezi 3. a 4. **IM**.



11. krok:
Spojte největší kapky. Na boku rozšíření omotejte drát. Na oba konce navlékněte 1 ks **IM**. Utáhněte. Dráty omotejte na druhé kapce. O tři perle níže omotejte druhý drát.

Navlékněte 6 ks **IM**. Na vedlejší kapce omotejte na stejném místě.



12. krok:
Doplňte **C1**. S vlascem pracujte stejně jako u **C6**. **C1** umístěte dírkami visle. Upevněte na slzách a na oblouku mezi nimi.

